

Manual de Instruções



Manual Receptor Digital DVB-S Banda C e Ku Ref.: 2078

www.eletrostamp.com.br

ÍNDICE

1. Instruções de Segurança	02
1.1 Informação de Segurança	02
1.2 Principais características	02
1.3 Conteúdo	03
1.4 Especificações técnicas	03
2. Instalação	05
2.1 Problemas, Causas e Soluções	05
3. Operação	. 06
3. Operação 3.1 Ajustes gerais	06
 3. Operação 3.1 Ajustes gerais 3.2 Aplicações típicas 	06 06 10
 3. Operação 3.1 Ajustes gerais 3.2 Aplicações típicas 	06 10
 3. Operação 3.1 Ajustes gerais 3.2 Aplicações típicas 	06 10
 3. Operação 3.1 Ajustes gerais 3.2 Aplicações típicas 	06 06 10
 3. Operação 3.1 Ajustes gerais 3.2 Aplicações típicas 	06 10

1. Instruções de Segurança

Leia este manual antes de iniciar o uso do aparelho.

- Não retire a tampa do aparelho, risco de choque elétrico.
- > Quando o aparelho não for usado por longos períodos, retire o plug da tomada da parede.
- Não manuseie o plug do aparelho com as mãos úmidas. Isto pode provocar choque elétrico ou até mesmo incêndio.
- Mantenha o aparelho em local ventilado, longe de fontes de calor.
- > Antes de conectar todos os cabos certifique-se que o aparelho está desligado.



1.2. Principais Características

- Canais Digitais de TV e Rádio
- Lista de Canais Favoritos
- Totalmente compatível com MPEG-2 DVB
- Suporta taxa de símbolos de 2~45 Mbps
- Compativel com SCPC & MCPC
- Compatível com Banda C & Ku
- Grande capacidade de armazenagem de programas (910)
- Menu em três idiomas: Português, Espanhol e Inglês.
- Painel com todos os comandos & Controle Remoto IR Completo
- Programação de funções de canais de TV & Rádio, VPID, APID, PCR, PID e etc...
- Último canal sintonizado memorizado
- Bloqueio de Canais por Senha
- Pausa e liberação de imagem

- Busca Automática de Canais
- Busca cega de alta velocidade
- PIG(Picture in Graphic) Programa mostrado na lista de canais
- OSD: Mudança de canal digital, transparência (1~10) e 3 fundos em cores
- Visualização de 9(nove) imagens em uma tela
- Compatível c/ Chaves 13/18V, Tom 22 Khz e DISEqC 1.0
- Fonte de Alimentação Automática: 90 ~ 264 VCA/47 ~ 65 Hz

1.3. Conteúdo

- 1 Módulo Receptor Ref. 2078
- 1 Manual de Instruções
- ▶ 1 Controle remoto

1.4. Especificações Técnicas

Dados Técnicos

Display de LED's	4 Digitos
Tensão de entrada	90 ~ 240 VAC 50/60 Hz
Consumo de potência	Máx 20W
Temperatura de operação	5 ºC ~ 45 ºC
Dimensões externas	482,6 X 43 mm
Peso	1,5 kg Tuner
Faixa de frequência de entrada	950 ~ 2150 MHz
Nível de entrada	-25 ~ -65 dBm
Alimentação LNB/LNBF	13/18 VDC +/- 5%
Corrente máxima	100 mA

Decodificação de Vídeo		
Profile level	MPEG-2 MP@ML	
Resolução do Video	720 x 480 (NTSC/PAL-M)	
Resolução de Aspecto	4:3	
Demod	lulação	
Modulação	QPSK (SCPC, MCPC compativel)	
Taxa de Símbolo de entrada	2 ~ 45 MS/s	
Sistema e memória		
Processador	200MIPS incluso	
Memória Flash	8 Mbits	
SDRAM	64 Mbits	
Decodificad	or de Áudio	
Compressão	MPEG Layer I & II	
Taxa de amostragem	32,44.1 & 48 kHz	
Modo de áudio	Mono / Dual Mono / Joint Stereo / Stereo	
Coned	ctores	
Sat In/Out	Tipo "F"	
Video Composto (CBVS)	RCA	
Audio Left & Audio Right	RCA	

Satélite já programados na memória do receptor:

Satélite	Banda	Posição
Brasilsat B4	С	84º
Brasilsat B3	С	75º
StarOne C2	С	70º
StarOne C1	С	65º
Amazonas 1	С	61º
Amazonas 1	Ku	61º
PAS_9	С	58º
Intelsat 805	С	55,5º
Intelsat 11C	С	43º
NSS 10 C	С	37,5º

Para conhecer todos os satélites disponíveis para o Brasil, canais, e dados técnicos, consulte: a) www.tracksat.com

- b) www.lyngsat.com
- c) www.satbeans.com

2. Instalação

O Receptor Digital DVB-S Banda C e Ku - Ref. 2078 foi desenvolvido para suportar condições de temperatura (altas ou baixas) e umidade comumente encontradas em instalações de sistemas de CATV assim como em ambientes residenciais. Porém alguns cuidados especiais devem ser tomados para garantir a operação ininterrupta do equipamento e proteção do mesmo:

- 1. Observar as condições de pára-raio e aterramento adequadas.
- 2. Evitar umidade excessiva bem como infiltrações de água que possam atingir qualquer parte do equipamento
- 3. No caso de flutuação excessiva da tensão de rede, utilizar estabilizador de tensão.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
O display de leds do receptor não acende	O cabo AC não está ligado a tomada na parede	Conecte o plug AC firme a tomada na parede
	O LNB não está montado corretamente	Revise a montagem e ângulo do LNB
	Aponte a antena corretamente	Faça a correção da inclinação e azimute
O canal selecionado não funciona ou o sinal está ruim	Antena de pequeno diâmetro, muito ruído	Substitua a antena de diâmetro adequado
	A conexão do LNB está errada	Verifique ou substitua o conector "F"
	O LNB está configurado errado ou a polarização	No menu Configuração acerte os valores do LNB
Sem Imagem	O cabo de áudio e vídeo está desconectado	Conecte o cabo ou verifique sua posição
Sen magen	A TV não está em AV	Programe A TV para AV

2.1. Problemas, Causas e Soluções

3. Operação

3.1. Ajustes gerais









Satélite	 Atlantic Bird 	
Satélite Longitud	008.0	
LNB Power	Auto	
Tipo de LNB	Universal	
LNB Fre1	09750	
LNB Fre2	09750	
DiSEqC1. 0	LNB1	
DiSEqC1.2	Desig	
Sinal		0
Qualidade		0

Menu de Operação

1.0 - INICIANDO O RECEPTOR - Ref: 2078

- 1) Conecte o cabo de áudio e vídeo de um lado no receptor digital Sensonic e o outro na entrada do televisor, obedecendo as indicações de VIDEO, ÁUDIO L e ÁUDIO R
- 2) Conecte os plugs de alimentação do receptor e televisor na rede elétrica
- 3) Pressione a tecla de menu para exibir o menu principal
- Pressione as teclas ▲▼ para mover a barra, pressione a tecla OK para mostrar o sub-menu

1.1 - LISTA DE CANAIS

- 1) Pressione a tecla de menu para exibir o menu principal
- Na tela do menu principal pressione a tecla Ok no sub-menu Lista de TV. Selecione o canal que você desejar. Mova o cursor para o programa que você procura, selecione e será mostrado no PIG.
 - Pressione Ok e o programa será mostrado em tela cheia.

1.2 - 9 IMAGENS NA TELA

Você poderá assistir 9 imagens simultâneas na mesma tela, para isto pressione a tecla **VIEW** no controle remoto.

Dicas

- 1) Você pode pressionar a tecla **OK** diretamente para exibir o menu de lista de canais.

2.0 - PROGRAMANDO OS CANAIS

2.1 - Adicionando canais

Para agregar canais você precisa usar os seguintes menus. Para a configuração a seguir, você tem que saber a freqüência correta do LNB(s) e parâmetros do canal.

- 1. Pressione a tecla **OK** em Adicionar Canais no menu de configuração do Receptor Sensonic Ref: 2078. O menu Adicionar Canais irá ser mostrado.
- 2. Neste menu, você deve definir os parâmetros do canal e os valores das chaves diferentes de acordo com sua antena física, ser for o caso do uso de mais de uma, em seguida pressione **Ok** para iniciar a busca.

Antes de iniciar as busca do canal, tenha certeza que os parâmetros estejam corretos.



Satélite 🔦	Atlantic Bird	
Satélite Longitud	008.0	
LNB Power	Auto	
Tipo de LNB	Universal	
LNB Fre1	09750	
LNB Fre2	09750	
DiSEqC1. 0	LNB1	
DiSEqC1.2	Desig	
anal -		05%
lualidado		005





Ling	uagem			
Men	u configu	ração		
Blos	uear Cont	role		
Def	nições AV			
Tem	po Tempoi	izador		
Rec	omposição	Fábrica		
<u> </u>	-51P	1 2	3	4812

Editar e Adicionar Programa

3. Todos os canais irão ser automaticamente adicionados a lista de canais após a busca. Após ter realizado a busca você poderá assistir televisão ou ouvir os canais de rádio.

2.2 - MODIFICANDO A FREQUÊNCIA DO LNB

No menu a seguir você poderá alterar os parâmetros do LNB.

- 1) Mova o cursor para modificar o item frequência do LNB no menu configuração. Pressione **Ok** para entrar no sub-menu.
- 2) Use as chaves ◀ ▶ para mover o cursor, pressione ▲▼ para trocar o valor. Você também poderá entrar com o valor pelo RCU.
- 3) Após a entrada dos valores pressione **Ok** para confirmar e pressione **Menu** para sair.

Dicas

Se os valores do LNB estão corretos, o indicador de SINAL irá ser mostrado como FECHADO.

Atenção: não entre nesta função sem o conhecimento exato dos parâmetros do LNB, pois todos os canais ligados a este LNB terão seus parâmetros alterados, impossibilitando sua recepção.

2.3 - MODIFICANDO OS PARÂMETROS

Neste menu você poderá modificar todos os parâmetros dos canais. Você pode trocar a polarização, freqüência, taxa de símbolos do transponder, e vários valores de ajuste, freqüência do LNB e PID do canal.

- 1) Você pode pressionar **Ok** nas MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS para exibir o sub-menu no menu de definições do Receptor.
- 2) Mova o cursor para a posição que deseja alterar, pressione **AV** para trocar o valor. Você pode entrar com um valor numérico, entre 0-9 no RCU.
- 3) Após finalizar as modificações, pressione Ok para confirmar. Pressione Menu para editar canal e sair.

3.0 - EDITANDO CANAIS

- 1) Pressione *MENU* para mostrar o MENU PRINCIPAL.
- 2) No menu principal pressione OK para o sub-menu Definições de Canal.
- 3) Você deverá usar o cursor para cima ou para baixo, selecionando o que procura.

3.1 - MENU APAGAR CANAL

1) Neste menu , pressione as chaves ▲▼ para selecionar "apagar um/apagar todos" e pressione **Ok** para entrar.

2) APAGAR UM CANAL

Para apagar um canal pressione as chaves **AV** para selecionar o canal que deseja apagar.

Pressione **OK** para mover o canal para o campo de eliminação. Pressione **OK** para excluir, pressione a tecla áudio para o canal. menu pressione para sair.



Lingu	agem		
Menu	configu	ração	
Bloqu	ear Cont	role	
Defini	ições AV	;	
Tempo	Tempor	izador	
Recon	nposição	Fábrica	







Editar e Adicionar Programa

3) APAGAR TUDO

Para apagar todos os canais, a mensagem de alerta será exibido na tela, selecione "SIM" para apagar e selecione "NÃO "para cancelar.

3.2 - MENU MOVER CANAIS

- Mover canais, pressione as teclas ▲▼ para selecionar o canal a ser movido. Pressione a tecla Ok para confirmar, e "1↓" irá aparecer no final do nome do canal.
- Use as teclas ▲▼ para mover, pressione a tecla Ok para confirmar. Pressione a tecla
 AUDIO para canal e MENU para sair.

4.0 - MENU IDIOMA

Selecione na tela o idioma de sua escolha. Você pode selecionar 03 idiomas: Português, Espanhol ou Inglês.

5.0 - INTENSIDADE DE SINAL

Se você quiser conhecer a situação do canal atual, você pode selecionar o item de intensidade do sinal a partir do menu principal. O mesmo quando se pressiona a tecla de SIGNAL do controle remoto, a tela irá mostrar os parâmetros do canal, a intensidade e a qualidade do sinal do canal atual na tela. Pressione a tecla **MENU** para sair.

6.0 - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Este menu consiste em 07 itens.

Pressione as teclas ▲▼ para selecionar " Sistema de TV/Valores Iniciais/Guia de Satélite/ Atualização do Sistema/Definições de OSD/Channel"

6.1 - SISTEMA DE TV

Neste menu você pode pressionar as teclas ◀ ► para selecionar os diferentes valores do SISTEMA DE TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, AUTO, PAL B/G e PAL NC. Pressione a tecla **MENU** para sair.

6.2 - RESTAURAR O PADRÃO DE FÁBRICA

Restaure todos os valores dos parâmetros de fábrica, apagando todos os canais adicionados.

- 1) Pressione a tecla MENU
- Pressione a tecla Ok para RESTAURAR O PADRÃO DE FÁBRICA no menu principal. A senha inicial é "0000".
- Se você quiser restaurar os valores do padrão de fábrica, pressione Ok para confirmar.

Pressione *MENU* para sair. O processo de restauração poderá ser visto na tela, caso você o inicie. Todas as teclas serão desativadas durante a operação.

Satélite	Atlantic Bird	
Satélite Longitud	008.0	
LNB Power	Auto	
Tipo de LNB	Universal	
LNB Fre1	09750	\square
LNB Fre2	09750	
DiSEqC1.0	LNB1	
DISEqC1.2	Desig	
inal		05
lualidade		00

Menu Estilo	Estilo-1	-
Iransparencia	30%	
Brilho	50	
Quente(Vermelha	50	
Frio (Azul)	50	

Definições do Sistema

6.3 - GUIA DE SATÉLITE

1) Coloque a longitude e latitude local e longitude do satélite corretamente.

2) Pressione a tecla *Ok*, isto irá calcular automaticamente o ângulo de azimute e de elevação. Os parâmetros serão mostrados no menu.

6.4 - DEFINIÇÕES OSD

Neste menu você pode modificar a aparência, cores e transparência da tela. Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o sub-menu de cores e transparência.

7.0 - JOGOS

Selecione *JOGOS* no menu principal, o seu receptor tem incluso o clássico Tetris Game.

Pressione as teclas $\blacktriangle \nabla$, $\blacktriangleleft \triangleright$ e *Ok* para controlá-lo.

O Tetris	Next Exit CurGrade 1 CurScore 0 Record 0

8.0 - AUDIO

Pressione a tecla AUDIO no controle remoto.

O modo AUDIO irá ser mostrado na tela. Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o tipo de audio. Você pode selecionar o canal Esquerdo, Direito ou Estéreo.

3.2. Aplicações típicas

